



A termosztát kezelőfelülete

1	A kijelző a beállított hőmérsékletet mutatja (°C) vagy a beállított fűtési üzemmódok rövidítését (lásd a kijelző szimbólumoknál).
2	Hőmérséklet indikátor (piros LED). Lehetséges üzemmódok: <ul style="list-style-type: none"> Világít: a készülék fűt, hogy elérje a beállított hőmérsékletet. Kikapcsolva: a készülék elérte a beállított hőfokot. Villog: a készülék kapcsolódik a távoli szerverhez.
3	Wi-Fi indikátor (kék LED). Lehetséges üzemmódok: <ul style="list-style-type: none"> Világít: - a készülék csatlakozik a helyi WiFi hálózathoz és a távoli szerverhez. Kikapcsolva: - a készülék nem csatlakozik a helyi WiFi hálózathoz. Villog: - a készülék csatlakozik a helyi WiFi hálózathoz, de a távoli szerverhez nem csatlakozik.
4	„OK” gomb a kiválasztás megerősítéséhez. Funkciók: <ol style="list-style-type: none"> Amikor a készülék „Közvetlen vezérlés” módban van, nyomja meg röviden a gombot a „Szerkesztés” módhoz. „Szerkesztés” módban nyomja meg röviden a gombot és válassza ki a kívánt heti programot.
5	„+” gomb. Lehetséges funkciók <ol style="list-style-type: none"> „Közvetlen vezérlés” módban nyomja meg a gombot a beállított hőmérséklet növeléséhez. A hőmérséklet 5-35°C tartományban állítható be. „Szerkesztés” üzemmódban nyomja meg a gombot a programozásban való továbblépéshez
6	„-” gomb. Lehetséges funkciók: <ol style="list-style-type: none"> „Közvetlen vezérlés” módban nyomja meg a gombot a beállított hőmérséklet növeléséhez. A hőmérséklet 5-35°C tartományban állítható be. „Szerkesztés” üzemmódban nyomja meg a gombot a programozásban való visszalépéshez.

Bevezetés

Ez a használati útmutató megismerteti Önnel az Adax WiFi fűtési rendszer funkcióit és képességeit.

A „Smart Heater” alkalmazást abból a célból fejlesztettük ki, hogy Ön mobiltelefonja segítségével bárholonnan kényelmesen ellenőrizhesse és vezérelhesse meglévő Adax WiFi fűtési rendszerét interneten keresztül.

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a készülék kezeléséhez szükséges tudásuk, vagy tapasztalatuk, hacsak nem állnak felelős személy felügyelete alatt.

Ne hagyja gyermekét a készülékkel egy helyiségben felügyelet nélkül.

A fűtőtest bekapcsolása

A készüléket az oldalán található főkapcsoló megnyomásával lehet bekapcsolni.

Megjegyzés: A készülék első bekapcsolásakor a kijelzőn 20°C jelenik meg és azonnal elkezd működni, amint bekapcsolják.

A fűtőtest kikapcsolása

A készüléket az oldalán található főkapcsoló megnyomásával lehet kikapcsolni
Megjegyzés: a készülék memóriája a főkapcsoló kikapcsolása után, vagy áramszünet esetén 24 órán keresztül képes tárolni az elmentett programot, utána gyári beállítására áll vissza.

A fűtés kikapcsolása

A fűtés áramtalanítás nélkül is kikapcsolható az alábbi módon:

- „Közvetlen vezérlés” módban nyomja meg és tartsa nyomva a „-” gombot egészen addig, míg a kijelzőn levő érték „-”-ra változik. Ezáltal a készülék készenléti állapotba kerül.
- Szerkesztés módban a „+” vagy „-” gombok többszöri megnyomásával válassza ki a „-” értéket, majd nyomja meg röviden az „OK” gombot. A készülék így készenléti módba kerül (áram alatt van, de nem fűt).

A fűtés bekapcsolása

A fűtés bekapcsolása az alábbi két módon lehetséges:

- Az „OK” gomb megnyomásával lépjen be a menübe, ahol kiválaszthatja a kívánt fűtési módot.
- Készenléti módban a „+” gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet.

Üzemmódok

A fűtőtest két különböző üzemmódban működtethető:

1. Közvetlen vezérlés mód: A kijelző mutatja a beállított hőmérsékletet
2. Szerkesztés mód: A felhasználó kiválaszthat egy előre megadott heti programot a listából. Szerkesztés módban a kijelzőn a heti program kódja jelenik meg (lásd „A készülék (nem) csatlakozik a WiFi hálózathoz” alfejezetnél).

A szerkesztés mód bekapcsolása

Közvetlen vezérlés módban (amikor a kijelző a beállított hőmérséklet látható) nyomja meg röviden az „OK” gombot. A Szerkesztés módba belépve az aktuálisan beállított heti program kódja jelenik meg a kijelzőn.

A közvetlen vezérlés mód bekapcsolása

A készülék mindig Közvetlen vezérlés módban működik. Ha Szerkesztés módban megnyomja az OK gombot, akkor 30 másodperc múlva a készülék automatikusan átkapcsol Közvetlen vezérlés módba, és a kijelzőn megjelenik a korábban beállított hőmérséklet.

Szerkesztés mód menü WiFi hálózathoz csatlakoztatva

Ha a készülék csatlakozik a helyi WiFi hálózathoz és a Szerkesztés módban van, akkor a készülék azokat a heti programokat mutatja, amiket Ön korábban a Smart Heater alkalmazás segítségével megadott.

Ha még nem használta korábban a Smart Heater appot, vagy nem hozott létre benne heti programokat, akkor a következő programlista jelenik meg:

- HO - heti program "Otthon"
- OF - heti program "Iroda"
- "- -" – készenléti mód
- AF - fagyvédelmi funkció (alapértelmezett beállítás: 7 °C). Ha a felhasználó további heti programokat állít be, akkor azok megjelennek a listában (amennyiben másképpen nem állítják be)
- P1, P2... - beállított heti programok..

A kívánt programot a „+” és 2-„-” gombok megnyomásával lehet kiválasztani.

Megjegyzés: Ha a kívánt program kiválasztása után nem nyomja meg az „OK” gombot, akkor a készülék 30 másodperc után visszatér a Közvetlen vezérlés módba, és a korábban beállított hőmérsékleten fog üzemelni.

Ha a készülék nem tud csatlakozni a WiFi hálózathoz

Ha a készülék nem tud csatlakozni az internetre, akkor a heti program nem tud futni, mert a készülék nem tudja az aktuális időt. Ez esetben a Szerkesztés módban az alábbi lehetőségek közül tud választani:

- HO - 20 °C állandó hőmérséklet
- AF - fagyvédelmi funkció (alapértelmezett beállítás: 7 °C).
- "- -" – készenléti mód.

Válassza ki a „+” és „-” gombok segítségével a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: Ha a kívánt program kiválasztása után nem nyomja meg az „OK” gombot, akkor a készülék 30 másodperc után visszatér a Közvetlen vezérlés módba, és a korábban beállított hőmérsékleten fog üzemelni.

A készülék vezérlése mobil alkalmazásról

A készülék mobil alkalmazással való vezérléséhez először hozzá kell adni a fűtőtestet az alkalmazáshoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” és „-” gombokat egyszerre, amíg az „SC” felirat megjelenik a kijelzőn. Ezután elengedheti a gombokat. Az „SC” felirat egészen addig látható marad, amíg a készülék hozzáadásra nem kerül a Smart Heater alkalmazáshoz.

A beállítás befejezése után (miután az alkalmazás felismeri a fűtőtestet), mind a két LED (a kék és a piros) villogni kezd a fűtőtesten. Ha az alkalmazás nem tudja felismerni a fűtőtestet, akkor hibaüzenet jelenik meg az alkalmazás felületén

Attól függetlenül, hogy a hozzáadás sikeres volt, vagy sikertelen, a készülék 30 másodperc után visszatér a korábban beállított fűtési módra.

A beállított fűtési program ideiglenes felülírása

Ha ideiglenesen szeretné felülírni a beállított programot, akkor a Közvetlen vezérlés módban nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.

Megjegyzés: a hőmérséklet ideiglenes felülírása esetén a beállított hőfok addig marad érvényben, míg az aktuálisan futó heti programon új szakasz kezdődik.

Beállítások visszaállítása

Szükség esetén a készülék gyári beállításai visszaállíthatók. Nyomja meg a „+”, „-” és „OK” gombokat egyszerre és tartsa azokat lenyomva, amíg a kijelzőn a „rE” felirat megjelenik. A gombok felengedése után a kijelzőn 20°C jelenik meg, csakúgy, mint a legelső bekapcsoláskor.

Smart Heater app letöltése

